

## Comment nettoyer un pré-filtre pompe



7. Pré-filtre  
Entrée pompe

## Procédure pour nettoyer le pré-filtre pompe

1. Arrêter la pompe de filtration (et arrêter le traitement automatique si il est existant sur l'installation)
2. Fermer les vannes d'aspiration (skimmers et bonde de fond)
3. Fermer la vanne de refoulement (by pass inclus si existant sur l'installation)
4. Mettre en position fermée la vanne multivoies
5. Ouvrir le dessus de couvercle de la pompe de filtration piscine
6. Extraire le panier pré-filtre et procéder à son nettoyage (avec petite brosse si besoin)
7. Remettre en place le panier pré-filtre ... Attention, bien le mettre dans le bon sens !
8. Refermer le couvercle de la pompe de filtration en faisant attention au joint
9. Ré-ouvrir la vanne refoulement (sans oublier les by-pass)
10. Ré-ouvrir les vannes d'aspiration (skimmers et bonde de fond)
11. Remettre la vanne multivoies sur filtration
12. Remettre en fonction la pompe de filtration (et remettre en fonction le traitement automatique si existant)
13. Vérifier que le manomètre indique une pression correcte

Le manomètre doit se situer entre 0.8b et 1.1b maxi, cela permet de vérifier que les vannes soient bien ouvertes correctement.