

Comment effectuer une aspiration avec balai aspirateur



Balai Aspirateur



Tuyau d'aspiration

## Procédure pour effectuer une aspiration bassin

- 1. Raccorder le balai aspirateur à la canne alu puis raccorder le balai au tuyau d'aspiration
- 2. Descendre le balai aspirateur avec le tuyau dans le fond du bassin
- 3. Vider l'air le tuyau en le descendant à la verticale dans le bassin
- 4. Brancher le tuyau vidé de son air dans la prise balai
- 5. Aller dans le local technique puis ouvrir la vanne prise balai (PB)
- 6. Assurez-vous que la filtration du bassin soit bien en fonction
- 7. Fermer la vanne bonde de fond (BDF) et brider la vanne skimmer (SK)
- 8. Vous pouvez aller sur le bassin passer le balai aspirateur dans le fond de la piscine
- 9. Une fois l'aspiration terminée, aller dans le local technique ouvrir les vannes **SK** et **BDF**
- 10. Fermer la vanne PB et retirer le tuyau et le balai aspirateur du bassin
- 11. Vous pouvez nettoyer le pré-filtre pompe (voir Leçon N°3)
- 12. Vous pouvez également effectuer un lavage filtre à sable (voir leçon N° 2)
- 13. Vérifier que le manomètre indique une pression correcte

Le manomètre doit se situer entre 0.8b et 1.1b maxi, cela permet de vérifier que les vannes soient bien ouvertes correctement.

