

## Comment effectuer une aspiration avec balai aspirateur



Balai Aspirateur



Tuyau d'aspiration

## Procédure pour effectuer une aspiration bassin

1. Raccorder le balai aspirateur à la canne alu puis raccorder le balai au tuyau d'aspiration
2. Descendre le balai aspirateur avec le tuyau dans le fond du bassin
3. Vider l'air le tuyau en le descendant à la verticale dans le bassin
4. Brancher le tuyau vidé de son air dans la prise balai
5. Aller dans le local technique puis ouvrir la vanne prise balai (**PB**)
6. Assurez-vous que la filtration du bassin soit bien en fonction
7. Fermer la vanne bonde de fond débordement (**BDF BT**) et brider la vanne bonde de fond bassin (**BDF Bassin**)
8. Vous pouvez aller sur le bassin passer le balai aspirateur dans le fond de la piscine
9. Une fois l'aspiration terminée, aller dans le local technique ouvrir les vannes **BDF BT** et si possible **BDF Bassin**
10. Fermer la vanne **PB** et retirer le tuyau et le balai aspirateur du bassin
11. Vous pouvez nettoyer le pré-filtre pompe (voir Leçon N°3)
12. Vous pouvez également effectuer un lavage filtre à sable (voir leçon N° 2)
13. Vérifier que le manomètre indique une pression correcte

Le manomètre doit se situer entre 0.8b et 1.1b maxi, cela permet de vérifier que les vannes soient bien ouvertes correctement.